



## PRASKA UNIWERSALNA PR 33

Praska uniwersalna z wymiennymi matrycami. Przeznaczona do zaprasowywania końcówek bez izolacji i z izolacją w zakresie  $> 0,5 \div 6 \text{ mm}^2$  oraz końcówek tulejkowych od  $0,5 \text{ mm}^2$  do  $16 \text{ mm}^2$ . Opcjonalnie istnieje możliwość zakupu matrycy PR\_33-T35, przeznaczonej do zaprasowywania końcówek tulejkowych od 25 do  $35 \text{ mm}^2$ .

Cechy użytkowe:

- Łatwo wymienne matryce,
- mechanizm zapadkowy umożliwiający otwarcie po zakończeniu pełnej operacji,
- wysoka powtarzalność oraz precyzja wykonywanego zaprasowania,
- dwukomponentowe rękojeści,
- kompletaacja matryc wg indywidualnych potrzeb klienta,
- dostępny magazynek ułatwiający przechowywanie matryc (opcja).

Dane techniczne:

- Masa (bez matryc): 0,5 kg
- Długość praski: 220 mm

Typ matrycy	Opis	Zakres przewodów
PR_33-A6	Wszystkie typy końcówek i złączy bez izolacji z wyjątkiem tulejkowych i konektorowych	$> 0,5 \div 6 \text{ mm}^2$
PR_33-E6	Wszystkie typy końcówek i złączy z izolacją.	$> 0,5 \div 6 \text{ mm}^2$
PR_33-T6	Końcówki tulejkowe	$0,5 \div 6 \text{ mm}^2$
PR_33-T16	Końcówki tulejkowe	$6 \div 16 \text{ mm}^2$
PR_33-S6	Końcówki konektorowe bez izolacji	$> 0,5 \div 6 \text{ mm}^2$
PR_33-T35*	Końcówki tulejkowe	$25 \div 35 \text{ mm}^2$

\* Matryce PR\_33-T35 nie wchodzi w skład zestawu.

### ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

1. Narzędzia nie stosować do celów innych niż określone przez producenta.
2. Okresowo należy smarować kilkoma kroplami oleju sworznie i przemieszczające się względem siebie płaszczyzny ruchome elementów.
3. Należy chronić narzędzie przed wpływem warunków atmosferycznych (korozja, piach, pyły, substancje agresywne chemicznie) oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
4. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić. Przy planowanej dłuższej przerwie w użytkowaniu narzędzie należy zakonserwować.
5. Nie używać narzędzia niesprawnego lub uszkodzonego.
6. Podczas pracy stosować się do przepisów BHP.
7. W celu naprawy skontaktować się z serwisem producenta.

### WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
  - nieprzestrzegania zaleceń eksploatacyjnych,
  - niewłaściwej obsługi, przeciążenia narzędzia, niewiedzy użytkownika,
  - niewłaściwego przechowywania, transportu, konserwacji (lub jej braku),
  - napraw i modernizacji dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
  - używania niewłaściwych części zamiennych bądź stosowania materiałów innych niż zalecane przez producenta.
  - naturalnego zużycia narzędzia, będącego konsekwencją użytkowania narzędzia w trakcie prawidłowej eksploatacji,
  - działania siły wyższej (ulewa, pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.),
3. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta.
4. W celu reklamacji należy przesłać wyrób na adres producenta lub zwrócić do punktu sprzedaży wraz z niniejszą kartą oraz kopią zakupu.